

《簡易マニュアル NO.3》基本設定と時刻修正編

<p>①トップページ</p> <p>KDMトップページです。画面左下のメニューを押します。</p> <p>なお、画面の中央タッチで画面固定、上部タッチで循環表示になります。</p>	<p>④管理者設定</p> <p>パスワードが入ると、管理者設定ページに移動します。</p> <p>左上の「基本設定」をタッチします。</p>
	
<p>②メニュー画面へ</p> <p>つづいてメニュー画面に移ります。</p> <p>右側の赤い「管理者設定」というボタンを押します。</p>	<p>⑤方式と時限設定</p> <p>左側の方式と時限を設定します。黄色くなっている方が選択した方式です。方式の解説は右下の「ヘルプ」をご覧ください</p>
	
<p>③パスワード入力</p> <p>テンキーが出てきて、パスワードを聞いてきます。</p> <p>パスワードは「7777」ですので、7を4回押し、ENTキーで確定します。</p>	<p>⑥目標電力を設定</p> <p>目標電力を設定します。数字の部分タッチすると、テンキーが出てきますので、任意の数値を入れて、ENTキーで確定して下さい。</p>
	

⑦変流比・検針日の設定

同じように変流比と検針日を設定してください。変流比は取引用計器(VCT)から算出して下さい。100/5Aの場合、20倍となります。



⑩時刻を修正する。

「管理者設定」に戻り、「時刻設定」をタッチします。



⑧予報率・調整電力の設定

次に予報率と調整電力を設定します。予報率は目標電力に対して予報を鳴動させる%、調整電力は限界時に止められる負荷総容量です。



⑪時刻設定その1

「時刻設定」画面ではまず右側の「同期」を押してください。



⑨補足 各警報をテストで出してみる。

予報率を大幅に下げると予報が鳴動します。次に目標電力値を下げて注意報を出します。最後に調整電力を0にして限界報を出します。



⑫時刻設定その2

次に「修正開始」を押します。年月日と時分秒の数値をタッチするとテンキーが出ますので、数値を入れたのち「修正実行」をタッチします

